

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04

Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15

Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес: hno@nt-rt.ru **Веб-сайт:** www.hamilton.nt-rt.ru

Принадлежности к сенсорам Hamilton

Лабораторные кабели для сенсоров	Длина кабеля		
	1 метр (3 мм)	3 метра (3 мм)	5 метров (3 мм)
Новые кабели для сенсоров			
BNC to S7 	355173	355176	355178
DIN to S7 	355174	355177	355179
Lemo to S7 	355175	-	-
Старые кабели для сенсоров			
BNC to S7 	355043	355057	355056
DIN to S7 	355045	355059	355058
Metrohm (Lemo) to S7 	355060 (Type F small)	-	-
	355022 (Type H large)	-	-
Radiometer to S7 	355046	-	-

Standard US to S7 	355044	-	-
--	--------	---	---

Промышленные кабели	Длина кабеля			
	1 метр	3 метра	5 метров	10 метров
Для сенсоров с кабельным разъемом S7. Кабель без разъема (открытый конец). Диаметр 5 мм. 	355072	-	355066	355080
Для сенсоров с кабельным разъемом S7. Кабель с разъемом BSN. Диаметр 3 мм. 	355043	355057	355056	
Для сенсоров с кабельным разъемом K8. Кабель без разъема (открытый конец). Диаметр 5 мм. 	355153	355154	355155	355156
Для сенсоров с кабельным разъемом K8. Кабель с разъемом DIN. Диаметр 3 мм. 	355157	2 метра 355158	3 метра 355159	
Для сенсоров с кабельным разъемом S7. Кабель с разъемом DIN. Диаметр 3 мм. 	355045	355059	355058	-
Для сенсоров с кабельным разъемом VP. Кабель без разъема (открытый конец). Диаметр 7,5 мм. 	355108	355109	355110	355111
Для сенсоров OXYFERM с кабельным разъемом D4/T82. Кабель без разъема (открытый конец). Диаметр 5 мм. 	355087	355088	355089	355136
LEMO 3 для сенсоров Oxyferm с T82/D4. Диаметр кабеля 5 мм. 	1 метр 355160	2 метра 355161	3 метра 355162	5 метров 355163

Информация для заказа

Наименование	Объем	Кат.Номер	
<u>1m CABLE LAB S7/BNC</u>		355173	
<u>1m CABLE LAB S7/BNC</u>		355173	
<u>1m CABLE LAB S7/DIN</u>		355174	

<u>1m CABLE LAB S7/DIN</u>		355174	
<u>1m CABLE LAB S7/LEMO</u>		355175	
<u>1m CABLE LAB S7/LEMO</u>		355175	
<u>1m Ø 3mm CABLE S7/ BNC PLUG</u>		355043	
<u>1m Ø 3mm CABLE S7/ BNC PLUG</u>		355043	
<u>1m Ø 3mm CABLE S7/ DIN PLUG</u>		355045	
<u>1m Ø 3mm CABLE S7/ DIN PLUG</u>		355045	
<u>1m Ø5mm CABLE K8 / DIN PLUG</u>		355157	
<u>1M Ø5MM CABLE K8/DIN PLUG</u>		355157	
<u>2m Ø5mm CABLE K8 / DIN PLUG</u>		355158	
<u>3m CABLE LAB S7/BNC</u>		355176	
<u>3m CABLE LAB S7/BNC</u>		355176	
<u>3m CABLE LAB S7/DIN</u>		355177	
<u>3m CABLE LAB S7/DIN</u>		355177	
<u>3m Ø5mm CABLE K8 / DIN PLUG</u>		355159	
<u>5m CABLE LAB S7/BNC</u>		355178	
<u>5m CABLE LAB S7/DIN</u>		355179	
<u>COAX CABLE D=5mm, NO PLUGS</u>		355053	
<u>GROUND SLEEVE ADAPTER BLACK</u>		238304	
<u>GROUND SLEEVE ADAPTER BLUE</u>		238113	
<u>HAMILTON KNIFE</u>		609758	
<u>LAB WATERING CAP KPL.</u>		238999-7052	
<u>O-RING 11.00x3.00 EPDM</u>		254170	
<u>O-RING 11.00X3.00 SIL</u>		254296	
<u>O-RING 11X3</u>		254117	
<u>pH CABLE 10m, S7-NO PLUG</u>		355080	
<u>pH CABLE 1m, S7-NO PLUG</u>		355072	
<u>pH CABLE 1m, S7-NO PLUG</u>		355072	
<u>pH CABLE 1m,METROHM PLUG F</u>		355060	
<u>pH CABLE 1m,METROHM PLUG F</u>		355060	
<u>pH CABLE 3m, BNC PLUG</u>		355057	
<u>pH CABLE 3m, BNC PLUG</u>		355057	
<u>pH CABLE 3m, DIN PLUG</u>		355059	
<u>pH CABLE 3m, DIN PLUG</u>		355059	
<u>pH CABLE 5m, BNC PLUG</u>		355056	
<u>pH CABLE 5m, BNC PLUG</u>		355056	
<u>pH CABLE 5m, DIN PLUG</u>		355058	
<u>pH CABLE 5m, DIN PLUG</u>		355058	
<u>pH CABLE 5m, S7-NO PLUG</u>		355066	
<u>pH SIMULATOR LABORATORY DKD</u>		237560	
<u>pH SIMULATOR PRO</u>		237550	
<u>pH SIMULATOR PROCESS DKD</u>		237566	

<u>pH SIMULATOR, LABORATORY</u>		237556	
<u>ph-CABLE PLUG 5mm, BLUE</u>		341291	
<u>PH-DIN CABLE CONNECTOR 3MM</u>		340403	
<u>PH-DIN CABLE CONNECTOR 5MM</u>		340404	
<u>PROTECTION FOR pH SIMULATOR</u>		237552	
<u>S7 / BNC ADAPTER</u>		237555	
<u>SENSOR CABLE VP 6.0 SC; 20m</u>		355112	
<u>SENSOR CABLE VP 6.0 SC; 3m</u>		355109	
<u>SENSOR CABLE VP 6.0 SC; 5m</u>		355110	
<u>TRIAx CABLE D=4mm, NO PLUGS</u>		355054	
<u>VP ADAPTER CABLE PT 100</u>		237553	
<u>VP ADAPTER CABLE PT 1000</u>		237554	
<u>WÄSSERUNGSKAPPE PROCESS KPL</u>		242004	
<u>WATERING CAP</u>		238114	
<u>WATERING CAP SHORT</u>		238706	

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04

Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15

Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес: hno@nt-rt.ru **Веб-сайт:** www.hamilton.nt-rt.ru